Иллюстрация и перечень сборочных единиц и деталей




Таблица1

Номер пози- ции	Обозначение	Наименование	Коли- чес- тво	Примечание
1	ИДФР.732161.019И	Корпус	1	
2	ИДФР.684214.025И	Статор	1	
3	01990371000И	Шуруп универсальный 3,0х16	1	L=16
4	ИДФР.752178.012И	Диафрагма	1	
5	СТИФ.753611.001И	Компенсатор	1	
6	4600000014И	Подшипник 6-80027 С17 ГОСТ 7242-81	1	
7	ИДФР.684263.042И	Якорь	1	
8	4600000015M	Подшипник 6-80029 С17	1	
		ГОСТ 7242-81		
9	СТИФ.713345.001-01И	Втулка	1	
10	ИДФР.301156.057И	Корпус	1	
11	4600000150И	Подшипник 6-80025 С17 ГОСТ7242-81	2	
12	ИДФР.721431.019И	Колесо зубчатое	1	
13	ИДФР.721126.005И	Вал-шестерня	1	
14	ИДФР.753513.009И	Пружина	1	
15	ИДФР.303812.004И	Колесо зубчатое	1	
16	ИДФР.303735.005И	Вал	1	
17	01994000000И	Кольцо стопорное внутреннее DIN472-32x1,5	1	
18	46110000110I/I	Подшипник 6-80102 ГОСТ7242-81	1	
19	ИДФР.731253.004-01Т1И	Корпус	1	
20	ИДФР.715143.003И	. ў Втулка	1	
21	01992000057И	Шуруп 3-5x70.016 ДСТУ ГОСТ1144:2008	3	
22	9403536И	Патрон 1,5-13мм 1/2-20UNF (J3513L) (с ключом)	1	
23	ИДФР.758181.005И	Винт	1	
24	ИДФР.741531.003И	Рычагпереключателя	1	
25	ИДФР.741131.090И	Планка	1	
26	ИДФР.685234.014-01И	Щетка	1	
27	ИДФР.685234.014И	Щетка	1	

Окончание таблицы 1

Номер пози- ции	Обозначение	Наименование	Коли- чес- тво	Примечание
28	ИДФР.753572.007И	Пружина	2	
29	ИДФР.685169.003И	Щеткодержатель	2	
30	ИДФР.742156.001И	Планка	1	
31	5091677И	Выключатель TN01F	1	
32	ИДФР.673115.002И	Конденсатор	1	
33	ИДФР.711193.007И	Втулка	1	
34	ИДФР.685612.003И	Провод армированный	1	
35	ИДФР.753735.010ТИ	Ручка	1	Комплект
36	ИДФР.685631.024-02И	Проводник	1	
37	ИДФР.685631.024-01И	Проводник	2	
38	ИДФР.685631.024И	Проводник	1	
39	ИДФР.758161.013-01И	Винт самонарезающий	8	
40	ИДФР.303658.021И	Ручка	1	
41	СТИФ.746611.001И	Пруток	1	
42	ИДФР.304151.001	Насадка	1	
100	ИДФР.301156.058И	Корпус	1	
101a	ИДФР.303722.007И	Вал	1	Взаимозаме-
101ნ	ИДФР.303722.007-01И	Вал	1	няемые